

Zehnder Lateo Neo

Pobór mocy								
					Model			
					LTF-050-012			
					LTF-060-012			
					LTF-050-018			
					LTF-060-018			
					Wentylator Ø 60 mm			
Długość	Długość poszczególnych wentylatorów		Liczba wentylatorów	Długość całkowita wentylatorów	Pobór mocy ¹⁾			
					W			
					Stopień pracy wentylatora			
mm	mm	mm	szt.	mm	1	2	3	
700	330	-	1	330	1	2	3	
1000	660	-	1	660	2	3	6	
1200	880	-	1	880	2	3	6	
1400	980	-	1	980	3	6	10	
1600	330	880	2	1210	3	5	10	

Uwaga: Stopień 3 ma napięcie sterujące 8,3 V (80%). Ustawienie standardowe termostatu pokojowego P55 = 80%. W przypadku zwiększenia napięcia sterującego do maksymalnie 10 V (P55 = 100%) nastąpi zwiększenie poboru mocy wentylatorów.

¹⁾ Dla pojedynczego siłownika (ACT-24 VDC) należy doliczyć dodatkowy pobór mocy wynoszący 3 W. Należy zapewnić 5% rezerwę mocy.

Akustyka										
					Model					
					LTF-050-012					
					LTF-060-012					
					LTF-050-018					
					LTF-060-018					
					Wentylator Ø 60 mm					
Długość	Długość poszczególnych wentylatorów		Liczba wentylatorów	Długość całkowita wentylatorów	Ciśnienie akustyczne ²⁾ dB(A)			Moc akustyczna źródła ¹⁾ dB(A)		
					Stopień pracy wentylatora			Stopień pracy wentylatora		
	mm	mm	szt.	mm	1	2	3	1	2	3
700	330		1	330	<20	27	37	26	35	45
1000	660		1	660	22	30	40	30	38	48
1200	880		1	880	22	31	41	30	39	49
1400	980		1	980	22	31	41	30	39	49
1600	330	880	2	1210	23	32	42	31	40	50

¹⁾ Poziom ciśnienia akustycznego

²⁾ W przypadku poziomu ciśnienia akustycznego od poziomu mocy akustycznej można odjąć 8 dB (A) w związku ze zjawiskiem pochłaniania dźwięku przez pomieszczenie.

Odpowiada to odległości 2 m od urządzenia, kubaturze pomieszczenia 100 m³ i czasowi pogłosu 0,5 s.