

Sterowanie bezprzewodowe Zehnder RFZ do ComfoSense/ComfoSense C



Jednostką wentylacyjną Zehnder ComfoAir można sterować za pomocą bezprzewodowego przełącznika RFZ.

Przełącznik ten posiada 4 przyciski, które sterują wydajnością centrali: stopień wentylacji 1, 2, 3 oraz opóźnienie czasowe (czasowe włączenie najwyższego stopnia wentylacji).

Zasilany jest baterią litową typu CR 2032 (3V). Żywotność baterii wynosi 5 lat.