

Czujnik zewnętrzny NTC Zehnder



Czujnik zewnętrzny NTC Zehnder

do sterowania GWC w oparciu o temp. zewnętrzną (możliwość podłączenia tylko poprzez moduł Option Box)