



Zehnder Lateo

Schematy elektryczne

Podłączanie termostatu pokojowego do modeli LTN z siłownikami 24 V DC



Podłączanie termostatu pokojowego do modeli LTN z siłownikami 230 V AC



Podłączanie termostatu pokojowego do modeli LTN ze zdalnym sterowaniem

